

Ikast Design Doors

Montering af 3- og 4-fløjede døre.

1. 3- og 4-fløjede døre skal monteres med bundstykke, da de midterste døre i lukket tilstand skal hvile på dette.
2. For montering af karme henvises til Ikast Design Doors' normale monteringsvejledning.
3. For de døre, der skal påhængsles en ekstra fløj, er hængslerne leveret løse med. Disse monteres, når dørenes slagretning er bestemt.
4. Der medfølger 2 stk. murskruer incl. raw-pluggs. Efter at karmen er monteret, erstattes øverste skrue i de 2 øverste karmhængsler med disse skruer. Der anvendes et 6 mm murbor til boring gennem karmens skruehul. På de modsvarende dørhængsler erstattes øverste skrue med de medfølgende 4,5 x 60 mm træskruer. Til de døre, der ikke er hængslet i den faste karm medfølger en nylon støtteklods, der monteres under dørpladerne efter at slagretningen er bestemt.
5. I overkarm og bund bores hul til kantriglerne. Ved boring af hul til nederste kantrigle, er det vigtigt, at hullerne ikke er dybere end kantriglernes tap, idet dørene i lukket tilstand skal hvile på disse.
6. Til sidst monteres slaglisterne.