

Ikast Design Doors

Tillykke med din(e) nye dør(e) fra Ikast Design Doors A/S

Kontroller venligst at det leverede svarer til følgesedlen, samt om der er synlige skader på produkterne. Kontakt omgående din forhandler, såfremt der er mangler eller synlige skader.

Dørene skal lagres i tørre opvarmede lokaler. Lad dørpladerne forblive i plastposerne. Riv evt. et lille hul i plastposen ved hængslerne og lad posen blive på døren til efter montering, således at du undgår "beskidte fingre" på dørene.

Karmen er malet fyrkarm beslået med 3 stk hamborghængsler, som ikke er vendbare.

For optimal samling af karmen, så følg denne vejledning:

Inden karmen samles tjekkes slagretning og karmdelene lægges ud på et blødt underlag.

Karmen samles med 4,5 x 60 skruer 2,5 cm inde på karmen fra faldsiden og 3,5 cm. fra den anden side, hvor tilsætningen monteres. Der bores for med 3,5 mm bor.

VIGTIG – overkarmen må IKKE komme under top af sidekarm – hellere en anelse over

Når karmen er samlet, stilles den i dørhullet og monteres med kiler fra begge sider.

Hængselsiden skal være 100% lodret, og bund og top skal være i vinkel.

Der bores for til karmskruer og der bruges 3 stk. i hver side – Husk opklodsning bagved alle skruer. (Man kan evt. lave denne bagved den lille anslagsliste og dermed få en næsten skjult montering)

Er dørene med hamborghængsler hænges dørpladen på og slutbliketsiden justeres ind. Tjek at diagonalmålene er lige lange. Er dørene med skjulte hængsler. Tjek Simonswerk TE340 for montage og indstilling

Hvis karne er over 130 mm og der er bestilt en tilsætning er der not i karme hvori tilsætningen monteres - skal limes ind i noten. Er tilsætningen 40 mm eller derover er det fornuftigt at samle den med en skrue - HUSK at bore for!

Dørplader og malede karme kan rengøres med en våd klud, evt. opvredet i sæbevand eller milde rengøringsmidler.

